



SOLÉNOÏDE A IMPULSION TBOS™

CARACTÉRISTIQUES

- Solénoïde à impulsions, actionnant la vanne par des impulsions délivrées par le Boîtier de commande TBOS™
- Livré avec un filtre de protection
- 2 fils de 0,75 mm² de 60 cm de longueur
- Fonctionne uniquement avec les vannes Rain Bird séries DV, PGA, PEB et BPE
- Pression maximale de fonctionnement: 10 bars
- Ouverture manuelle possible des vannes Rain Bird par rotation d'1/4 de tour du solénoïde

MODÈLE

Solénoïde à impulsion TBOS™



RELAIS DE COMMANDE TBOS™

APPLICATIONS

Le relais de commande TBOS™ permet la mise en action d'un appareillage électrique à partir d'un boîtier de commande TBOS™ ou d'un programmeur autonome 9 V.

DIMENSIONS DU COFFRET

Hauteur : 10,7 cm
Largeur : 10,7 cm
Profondeur : 6 cm

CARACTÉRISTIQUES

- Relais bistable
- Pouvoir de coupure : 10 A, 230 V~, 50 Hz
- Le relais se branche sur une station d'un boîtier TBOS™ ou d'un programmeur autonome 9 V.
- Relais livré dans un boîtier étanche
- Installation facile

MODÈLE

Relais de commande TBOS™



PLUVIOMÈTRE ENTERRÉ TBOS™

APPLICATIONS

Le pluviomètre TBOS™ permet d'éviter automatiquement un cycle d'arrosage superflu des sites équipés de Boîtiers de commande TBOS™.

SPÉCIFICATIONS

Pluviomètre fonctionnant uniquement avec les vannes équipées d'un solénoïde à impulsion TBOS™.
Installation dans un lieu non arrosé par le système d'arrosage.

CARACTÉRISTIQUES

- Principe: le pluviomètre mesure le niveau d'humidité présent dans la zone de terrain où il est installé. Il empêche l'arrosage dès que cette zone atteint un niveau d'humidité suffisant pour les végétaux
- Autorise les arrosages programmés dès que l'humidité du sol est à nouveau inférieure au seuil pré-réglé en usine
- Suspension possible avec un interrupteur Marche/Arrêt pour un test du système au démarrage
- L'interrupteur Marche/Arrêt est monté sur le Boîtier de commande



MODÈLE

Pluviomètre enterré TBOS™

INTERFACE PLUVIOMÈTRE TBOS™

APPLICATIONS

L'interface pluviomètre TBOS™ permet d'utiliser la sonde pluie RSD-BEx avec le système TBOS™ (ancienne version). Connectée entre un boîtier TBOS™ et un RSD-BEx, l'interface pluviomètre TBOS™ permet d'empêcher un programme d'arrosage en cas de pluie. L'arrosage recommencera automatiquement selon les programmes dès que la sonde RSD-BEx en donnera l'ordre.

CARACTÉRISTIQUES

- S'utilise en connexion avec la sonde RSD-BEx
- Installation et utilisation très faciles
- Connexion très facile grâce aux quatre connexions étanches livrées avec le produit
- Livré avec 50 cm de câble deux conducteurs 0,75 mm²
- Empêche le fonctionnement des stations tant que le RSD-BEx n'a pas donné l'autorisation de reprendre l'arrosage



- Longueur de câble maximum entre la sonde RSD-BEx et l'Interface Pluviomètre TBOS™ : 10 mètres
- Fonctionne uniquement avec les vannes équipées d'un solénoïde TBOS™

MODÈLE

Interface Pluviomètre TBOS™